

NABÍJENÍ ELEKTROKOL A TELEFONŮ • HUŠTĚNÍ • ZÁKLADNÍ PÉČE O JÍZDNÍ KOLA



ELEKTROKOLO

Zdarma • nejvýše 2 hodiny



MOBILNÍ TELEFON

Zdarma • nejvýše 2 hodiny



CYKLOKOMPRESOR A SERVIS

Zdarma • po dobu nezbytně nutnou

Nabíjení elektrokol, huštění a servis: pouze pro osobní potřebu. Využití k podnikání je zakázáno.

01 / PŘÍSTUP KE SCHRÁNKÁM

Načtete QR kód vpravo nahoře a vyplňte krátkou registraci. E-mailem dostanete kódy ke schránkám s nabíjecími kabely, kompresorem, servisní sadou a nabíjením telefonu. Zadejte příslušný kód a otevřete schránku.

Kódy nesdílejte. Pokud e-mail nepříjde nebo kód nefunguje, volejte podporu OX Point: **+420 226 522 240**. Informace o osobních údajích najdete u registrace.

REGISTRACE



04 / PODMÍNKY POUŽITÍ

- **Elektrokola nabíjejte při +5 až +40 °C** a dodržujte omezení výrobce baterie. Používejte jen podporované 36V systémy. Shodné napětí ani konektor nezaručují kompatibilitu.
- Nenabíjejte poškozenou, nafouklou, vytekou ani nezvykle horkou baterii. Kabely a kontakty musí být nepoškozené, suché a čisté. Při zaplavení či zatékání stanici nepoužívejte.
- Neotevírejte PowerBox. Nezasahujte do elektroinstalace, kotvení ani stříšky. Kabely neprodlužujte.
- Děti smí stanoviště používat jen s dospělým. Zkontrolujte nářadí, hadici a koncovku. Poškozené vybavení nepoužívejte; závadu oznamte provozovateli.

02 / NABÍJENÍ ELEKTROKOLA

1. Zajistěte kolo

Kolo stabilně postavte a rám zajistěte vlastním zámekem. Neblokujte schránky. Kolo nezamykejte ke kabelům ani nářadí.

2. Vyberte správný kabel

Kódem otevřete schránku a vyberte kabel pro svůj systém baterie. Kompatibilitu ověřte v návodu kola nebo konfigurátoru PowerBox. Při nejistotě kolo nepřipojujte.

3. Připojte konektor ke kolu

Volný konektor vyjměte z držáku a připojte ke kolu. Nepoužívejte sílu ani redukce. Konec kabelu u PowerBoxu neodpojujte.

4. Nabíjejte s dohledem

Kolo nenechávejte bez dohledu. Stav nabití sledujte na baterii nebo displeji. Dodržte limit 1 hodiny.

5. Odpojte a vraťte kabel

Uvolněte pojistku, je-li osazena. Konektor odpojte za jeho tělo, netahejte za kabel. Vraťte jej do označeného držáku pod stříškou. Kabel nenechávejte na zemi. Zavřete schránku a uvolněte místo.

03 / NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Schránku otevřete kódem z e-mailu. Dodržujte místní pokyny a používejte kompatibilní, nepoškozené příslušenství. Telefon i své příslušenství vyzvedněte do 2 hodin a schránku zavřete.

05 / NÁŘADÍ A CYKLOKOMPRESOR

Servisní sada

Provádějte jen drobnou údržbu, kterou bezpečně ovládáte. Netrhujte za lanka ani nerozebírejte nářadí. Opravy baterie, elektriky a brzd přenechte servisu. Před jízdou ověřte bezpečný stav kola. Nářadí vraťte a schránku zavřete.

Huštění pneumatik

Používejte zdejší pumpu nebo kompresor, jen pokud ovládáte bezpečný postup. Nasadte správnou koncovku a hustěte krátkými dávkami. Dodržujte doporučený tlak; nepřekračujte nižší z maximálních tlaků pláště a ráfku. Tlak ověřte tlakoměrem.

U kompresoru dodržujte návod a přestávky. Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Chraňte jej před vodou, nezakrývejte větrání a nemiřte vzduch na osoby. Po použití jej vypněte a odpojte podle návodu. Pistoli a hadici vraťte.

Vybavení neodnášejte. Používejte je jen po nezbytnou dobu a neblokujte ostatní.

06 / ROZSAH A PRÁVA UŽIVATELE

Řád platí pro nabíjení, huštění a servis. Ostatní úložné a výdejní schránky mají vlastní podmínky.

Provozovatel i uživatel odpovídají za újmu podle zákona. Řád neomezuje zákonná práva uživatele. Závady, reklamace a nároky na náhradu škody hlase provozovateli.

KTERÝ KABEL?



PROVOZNÍ ŘÁD A NÁVODY



PORUCHA: přestaňte používat a kontaktujte provozovatele.

Při kouři, syčení nebo neobvyklém zahřívání ustupte, varujte okolí a nemanipulujte s baterií ani kabelem. Volejte **150 / 112**. Při úrazu volejte **155 / 112** a řiďte se pokyny operátora.